



**SmartWasher®**  
BIOREMEDIATING parts washing system


# GUIDE D'ENTRETIEN RAPIDE DU DISTRIBUTEUR



## La première étape

### CHANGER OZZYMAT® TOUTES LES 4 SEMAINES

Retirez l'OzzyMat® existant en soulevant le faux fond et placez le nouvel OzzyMat® sur la grille de support du tapis filtrant. Choisissez une date chaque mois pour changer le filtre, par ex. 1er ou 15



#### Notes IMPORTANTES

- a) Chaque OzzyMat est livré avec des couches pelables hebdomadaires qui peuvent être retirées lorsqu'elles sont très sales.
- b) L'OzzyMat contient les microbes qui nettoient le liquide. Même si OzzyMat n'a pas l'air souillé, il est essentiel qu'il soit changé toutes les 4 semaines pour que le processus de bioremédiation fonctionne efficacement.

## Deuxième étape

### VÉRIFIER LA LUMIÈRE DU LIQUIDE À CHAQUE VISITE

Si le voyant de liquide est ROUGE, le niveau d'OzzyJuice® est trop bas et le liquide deviendra froid.

Assurez-vous de remplir avec un seau COMPLET de 20 L d'OzzyJuice® lors du remplissage



## Troisième étape

### MAINTENIR LES NIVEAUX DE CONSOMMABLES

Assurez-vous que les clients ont au moins 2 à 3 OzzyMats et 1 à 2 seaux OzzyJuice à portée de main

Cela garantira que vous êtes en mesure d'aider à l'entretien lorsque vous êtes sur place



**CRC**  
**SmartWasher®**  
[www.crc-canada.ca](http://www.crc-canada.ca)

P 416-847-7750  
E [sales@crc-canada.ca](mailto:sales@crc-canada.ca)

Découvrez  
notre vidéo  
d'entretien ici

